Inhaltsverzeichnis der Zentral-Anzeiger Nr. 59 bis einschließlich Nr. 75.

Der Zähler bei den Bruchzahlen bedeutet die Nummer des Zentral-Anzeigers, der Nenner die Seitenzahl.

Die Seitenzahlen der französischen Ausgabe stimmen oft nicht mit den Seitenzahlen in der deutschen Ausgabe überein. Wo dies der Fall ist, stehen in der rechten Rubrik die für die französische Ausgabe Bezug habenden Nummern und Seitenzahlen der Zentral-Anzeiger.

Die fettgedruckten Zahlen mit **N** beziehen sich auf die Neuheitentafeln, auf denen die betreffenden Artikel abgebildet sind.

Table des matières des numéros 59 à 75 inclusivement du Moniteur-Central.

Le numérateur de la fraction se rapporte au No. du Moniteur-Central et le dénominateur en indique la page.

Les numéros des pages de l'édition française ne correspondent pas toujours exactement à ceux de l'édition allemande. Là où cela diffère, la colonne de droite portera le Numéro et la page du Moniteur-Central, édition française.

Les numéros en caractères pleins, avec la majuscule **N**, désignent les tableaux des nouveautés où l'article en question est illustré.

Sessel — Chaises

No.			
21½	N 53	62/3, 64/1	62/4, 64/1
21½/I	N 53	62/3, 64/1	62/4, 64/1
21½/II	N 54	67/4	
36		75/6	75/7
37		75/6	75/7
41		75/6	75/7
52/I	N 68	75/2/8	
59 U		75/6/8	75/7/9
101	N 53	62/3	62/4
120		61/3	
151		60/1, 74/5	60/1, 74/6
151/I	N 61	72/1, 75/7	72/2, 75/8
196		72/7	
197		72/7	
209/III	N 54	67/4	
285	N 50	62/3	62/4
288	N 50	62/3	62/4
309		61/2	
313		61/2	
314		61/2	
317		61/2	
318		61/2	
349		67/5	
350		67/5	
360/III		62/1	
368		60/1	
391/I—XX		73/2	
394½		62/3	62/4
417/IV		74/5	74/6
436		75/6	75/7
437		75/6	75/7
441		75/6	75/7
447		63/3	
466		61/3	
509	N 64	74/3	
549		60/1	
550		60/1	
587		60/1	
613		72/4	
621		61/3	
623		61/3	
625		61/3	
659	N 54	67/4	
659/14½	N 61	72/1	
688/I	N 66	74/4	74/5
688/I/56	N 66	74/4	74/5
720	N 49	62/3	62/4
738	N 68	75/2/8	
766	N 57	71/2	
775		60/1	
804	N 49	62/3	62/4
805	N 49	62/4	
810	N 49	62/4	
811	N 49	62/4	
814	N 50	62/4	
814/I	N 49	62/4	
844	N 51	62/4, 65/1	
886	N 50	62/4	62/5
930	N 67	74/1/2	
937	N 67	74/1/2	
938	N 67	74/1/2	
939	N 67	69/1, 72/6, 73/1, 74/1/2	60/1, 72/7, 73/2, 74/1/2
940	N 67	69/1, 72/6, 73/1, 74/1/2	69/1, 72/7, 73/2, 74/1/2
947	N 68	75/2/8	
950	N 67	69/1, 72/6 73/1, 74/1/2	69/1, 72/7, 73/,2 74/1/2

Fauteuils

1096		61/3	
1097		61/3	
1098½		66/1, 66/4	
1118		75/5/8	75/6/9
1120		61/3	
1124½		74/5	74/6
1190		69/2	
1209/III		65/1	
1227		66/1	
1227/56		66/1	
1309		61/2	
1313		61/2	
1314		61/2	
1317		61/2	
1318		61/2	
1328		67/5	67/6
1392/IV		65/1	
1442		68/1	
1442½		68/1	
1621		61/3	
1643/I		60/1	
1659		74/5	74/6
1659/14½	N 72	74/5	74/6
1766	N 57	71/2	
1773		65/1	
1851/II		61/3	
1856		61/3	
6536	N 50	62/4	
6599	N 64	74/3	

Kanapees — Canapés

2096		61/3	
2097		61/3	
2120		61/3	
2190		69/2	
2309		61/2	
2317		61/2, 69/4	
2318		61/2, 69/4	
2766	N 57	71/2	
2851/II		61/3	
2856		61/3	
3120		61/3	
3313		61/2	
3314		61/2	
6236	N 50	62/4	62/5
6299	N 64	74/3	74/4

Verschiedene Artikel — Articles divers

	Ladensessel		**Chaises de boutique**
4039		72/3	72/4
4042/IV	N 65	74/3	74/4
4051		70/1	
4052		70/1	
4053		70/1	
4054		70/1	
4061		70/1	
4063		60/1	
4064	N 65	74/3	74/4
4071		70/1	
4151		70/1	
4152		70/1	
4153		70/1	
4154		70/1	
4161		70/1	
4163		60/1	
4164		74/3	74/4
4171		70/1	
	Stockerl		**Tabourets**
4619		63/2	
4629		63/2, 65/1, 70/4	
4764		60/1	
4822		64/1	
4832		64/1	
4837		64/1	
4838		64/1	
4842		64/1	
4847		64/1	
4848		64/1	
	Probierstockerl für Schuhmacher		**Tabouret de cordonnier**
4854	N 52	62/4, 64/1	62/5, 64/1
	Schuhbank		**Tabouret à se chausser**
4862		69/3	
12.452	Schulbank 60		
	Manikurestockerl		**Tabouret pour manucure**
4871	N 68	75/2/8	
	Stockerl		**Tabourets**
4912		70/2	
4914		70/2	