

Spieltische



Nr. 9324, Spieltisch mit fester Platte und Tuchbespannung K 40.—
ohne Tuchbespannung K 32.—



Platte 82 × 82 cm

Nr. 9322 U, Spieltisch, Wendeplatte, einerseits poliert, andererseits Schachdessin K 62.—

Nr. 9322 V, Spieltisch, Wendeplatte, einerseits poliert, andererseits grünes Tuch K 68.—

Nr. 9322 W, Spieltisch, Wendeplatte, einerseits Schachdessin, andererseits grünes Tuch K 70.—




Mit zusammenklappbarer Platte.

Nr. 9333, Spieltisch, Platte mit Tuch, ohne Geldtassen K 90.—
Platte ohne Tuch K 78.—
4 Geldtassen K 7.—



Nr. 9308, Spieltisch mit Tuchbespannung, mit Laden K 32.—
Nr. 9318, ohne Laden K 25.—
4 Geldtassen K 7.— mehr.



Platte 80 × 80 cm

Nr. 9327 W, Spieltisch, poliert, Wendeplatte, einerseits Schachdessin, andererseits mit Tuch K 64.—
ohne Tuchbespannung K 56.—